


SENA



SRL-MESH

MOTORCYCLE MESH & BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM FOR SHOEI HELMETS

— SOUND BY —
harman/kardon®

GUÍA DEL USUARIO

Versión 1.0.0

SPANISH

ÍNDICE

1. ACERCA DEL SRL-MESH	7
1.1 Características del producto	7
1.2 Detalles del producto	8
1.3 Contenidos del envase	9
2. INSTALACIÓN DEL AURICULAR EN EL CASCO	10
2.1 Instalación en casco tipo Jet	10
2.1.1 Preparación del casco para la instalación	10
2.1.2 Instalación de los auriculares	12
2.2 Instalación en casclos integrales	14
2.2.1 Preparación del casco para la instalación	14
2.2.2 Instalación de los auriculares	15
3. INICIO	18
3.1 Software Sena descargable	18
3.1.1 Aplicación SENA MOTORCYCLES	18
3.1.2 Sena Device Manager	18
3.2 Carga	18
3.3 Leyenda	19
3.4 Encendido y apagado	19
3.5 Comprobación del nivel de batería	19
3.6 Ajuste de volumen	20
4. EMPAREJAMIENTO DEL AURICULAR CON OTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH	21
4.1 Emparejar teléfono	21
4.1.1 Emparejamiento inicial del SRL-Mesh	21
4.1.2 Emparejamiento con el SRL-Mesh apagado	22
4.1.3 Emparejamiento con el SRL-Mesh encendido	23

4.2 Emparejamiento de segundo teléfono móvil - Segundo teléfono móvil, GPS y SR10	23
4.3 Emparejamiento selectivo avanzado: manos libres o estéreo A2DP	24
4.3.1 Emparejamiento selectivo de teléfono: perfil de manos libres	24
4.3.2 Emparejar medio: perfil A2DP	24
4.4 Emparejar GPS	25
5. USO DEL TELÉFONO MÓVIL	26
5.1 Realizar y responder llamadas	26
5.2 Siri y Asistente de Google	26
5.3 Marcación Rápida	26
5.3.1 Asignar preconfiguraciones de marcación rápida	26
5.3.2 Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida	27
6. MÚSICA EN ESTÉREO	28
6.1 Música en estéreo Bluetooth	28
6.2 Compartir música	28
6.2.1 Compartir música mediante intercomunicador Bluetooth	29
6.2.2 Compartir música mediante Mesh Intercom	29
7. MESH INTERCOM	30
7.1 ¿Qué es Mesh Intercom?	30
7.1.1 Open Mesh	31
7.1.2 Group Mesh	31
7.2 Inicio de Mesh Intercom	32
7.3 Uso de la Mesh en Open Mesh	32
7.3.1 Ajuste de canal (valor predeterminado: canal 1)	32

7.4 Uso de la Mesh en Group Mesh	33
7.4.1 Creación de una Group Mesh	33
7.4.2 Unirse a una Group Mesh existente	34
7.5 Activar/desactivar el micrófono (valor predeterminado: activado)	35
7.6 Cambiar entre Open Mesh y Group Mesh	35
7.7 Restablecer Mesh	36
8. INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH	37
8.1 Emparejamiento de intercomunicador	37
8.1.1 Usando Smart Intercom Pairing (SIP)	37
8.1.2 Con el botón	38
8.2 Último en llegar, primero en ser atendido	39
8.3 Conversación a través del intercomunicador a dos vías	40
8.4 Intercomunicador multi-banda	41
8.4.1 Inicio de una conversación a tres vías a través del intercomunicador	41
8.4.2 Inicio de una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador	42
8.4.3 Finalización de una conversación a través del intercomunicador multi-banda	43
8.5 Conversación telefónica a tres vías con usuarios del intercomunicador	43
8.6 Group Intercom	45
8.7 Conversación a través de Mesh Intercom con un participante de intercomunicador Bluetooth	45
9. UNIVERSAL INTERCOM	47
9.1 Emparejamiento del Intercomunicador Universal	47

9.2 Universal Intercom a dos vías	47
9.3 Conferencia Universal Intercom	48
9.3.1 Universal Intercom a tres vías	48
9.3.2 Universal Intercom a cuatro vías	49
9.4 Conversación a través de Mesh Intercom con un participante de Universal Intercom de dos vías	50
10. USO DE LA RADIO FM	51
10.1 Encendido/Apagado de la radio FM	51
10.2 Detectar y guardar emisoras de radio	51
10.3 Buscar y guardar emisoras de radio	52
10.4 Preconfiguración temporal de emisoras	52
10.5 Navegar por las emisoras preconfiguradas	53
11. CONTROL POR VOZ	54
12. PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES Y ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE	56
12.1 Prioridad de las funciones	56
12.2 Actualizaciones de firmware	56
12.2.1 Con el WiFi Adapter	56
12.2.2 Con Sena Device Manager	57
13. AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN	58
13.1 Menú de configuración del auricular	58
13.1.1 Borrar todos los emparejamientos	59
13.1.2 Emparejamiento de control remoto	59

13.2 Ajuste de configuración del software	59
13.2.1 Idioma del auricular	59
13.2.2 Ecualizador de audio (valor predeterminado: balance de música)	60
13.2.3 Teléfono VOX (valor predeterminado: activado)	60
13.2.4 Intercomunicador VOX (valor predeterminado: desactivado)	60
13.2.5 Sensibilidad VOX (valor predeterminado: 3)	61
13.2.6 Intercomunicador HD (valor predeterminado: activado)	61
13.2.7 Voz HD (valor predeterminado: activado)	61
13.2.8 Intercom Bluetooth Audio Multitasking (valor predeterminado: desactivado)	62
13.2.9 Sensibilidad de superposición intercom-audio (Sensib. de superposic. intercom-sonido) (valor predeterminado: 3)	62
13.2.10 Gestión del volumen de superposición de audio (valor predeterminado: desactivado)	63
13.2.11 Control de volumen inteligente (valor predeterminado: desactivado)	63
13.2.12 Efecto local (valor predeterminado: desactivado)	63
13.2.13 Instrucción de voz (valor predeterminado: activado)	63
13.2.14 Ajuste RDS AF (valor predeterminado: desactivado)	63
13.2.15 Guía de emisoras FM (valor predeterminado: activado)	64
13.2.16 Advanced Noise Control™ (valor predeterminado: activado)	64
13.2.17 Selección de regiones	64
14. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	65
14.1 Restablecimiento tras un fallo	65
14.2 Restaurar	66

1. ACERCA DEL SRL-MESH

1.1 Características del producto



Bluetooth® 5.0



Mesh Intercom™ hasta 2 km (1,2 millas)*



Intercomunicador con alcance de hasta 2 km (1,2 millas)*



Audio Multitasking™







- Control por voz en varios idiomas
- Compatible con Siri y Asistente de Google



Ajuste al casco personalizado

* en terreno abierto


1.2 Detalles del producto



Módulo de botones (I)


Módulo de botones (D)

1.3 Contenidos del envase





SRL-Mesh

Micrófono con brazo y
cable para cascos
tipo Jet



Micrófono con cable
para cascos integrales



Espuma de protección
para el micrófono
para micrófono con
brazo y cable

Sujeciones con cierre
autoadherente de bucle
para el micrófono
con cable

WiFi Adapter

2. INSTALACIÓN DEL AURICULAR EN EL CASCO

Los **cascos SHOEI** que se indican a continuación son compatibles con el **SRL-Mesh**.

- **GT-Air II, J-Cruise II, Neotec II***


* **Neotec II** fabricados a partir del 8 de marzo de 2019.

2.1 Instalación en casco tipo Jet


Para instalar correctamente el **SRL-Mesh** en el **casco tipo Jet**, siga el procedimiento que se indica a continuación.

2.1.1 Preparación del casco para la instalación

1. Pulse el botón de apertura de la cubierta. Mientras pulsa el botón, levante la cubierta de la cara por completo.




2. Presione la lengüeta de la cubierta derecha con el pulgar.




2 INSTALACIÓN DEL AURICULAR EN EL CASCO

3. Mientras presiona la lengüeta, inserte la herramienta de servicio en la ranura y presione para extraer la cubierta.




4. Repita el proceso en el otro lado para quitar la cubierta izquierda.

5. Presione la lengüeta de la cubierta trasera y extraiga la cubierta trasera con los pulgares.




6. Separe los broches de presión de las almohadillas internas y quite las almohadillas del casco.




2.1.2 Instalación de los auriculares


1. Alinee las flechas de la unidad de altavoz derecha y el cable del micrófono e inserte el cable del micrófono en el conector del micrófono.




2. Con el puerto USB del módulo Bluetooth orientado hacia la parte trasera del casco, presione el módulo hacia la ranura correspondiente hasta que oiga un clic.




3. Deslice el pasador (D) entre los revestimientos interno y externo hasta que quede dentro del saliente.




4. Inserte el extremo corto de la antena junto al pasador y deslícelo entre los revestimientos interno y externo.



5. Deslice el **módulo de botones (D)** en la posición correspondiente. Asegúrese de que las ranuras que están debajo del módulo de botones encajen en las ranuras correspondientes.




6. Inserte el altavoz en las ranuras del revestimiento interno del casco.



7. Repita los pasos 3 a 6 en el otro lado.

8. Inserte el micrófono con brazo y cable en las ranuras del revestimiento interno del casco.




9. Vuelva a colocar las almohadillas internas empezando por la parte trasera y presione los broches de presión hasta que hagan clic.



10. Baje la cubierta de la cara por completo.



11. Coloque el micrófono con brazo y cable cerca de la boca.




2.2 Instalación en cascos integrales

Para instalar correctamente el **SRL-Mesh** en el **casco integral**, siga el procedimiento que se indica a continuación.


2.2.1 Preparación del casco para la instalación

1. Presione la lengüeta de la cubierta derecha con el pulgar.




2 INSTALACIÓN DEL AURICULAR EN EL CASCO

2. Mientras presiona la lengüeta, inserte la herramienta de servicio en la ranura y presione para extraer la cubierta.




3. Repita el proceso en el otro lado para quitar la cubierta izquierda.

4. Presione la lengüeta de la cubierta trasera y extraiga la cubierta trasera con los pulgares.




5. Separe los broches de presión de las almohadillas internas y quite las almohadillas del casco.




2.2.2 Instalación de los auriculares

1. Alinee las flechas de la unidad de altavoz derecha y el cable del micrófono e inserte el cable del micrófono en el conector del micrófono.




2 INSTALACIÓN DEL AURICULAR EN EL CASCO


2. Con el puerto USB del módulo Bluetooth orientado hacia la parte trasera del casco, presione el módulo hacia la ranura correspondiente hasta que oiga un clic.




3. Deslice el pasador (D) entre los revestimientos interno y externo hasta que quede dentro del saliente.




4. Inserte el extremo corto de la antena junto al pasador y deslícelo entre los revestimientos interno y externo.



5. Deslice el **módulo de botones (D)** en la posición correspondiente. Asegúrese de que las ranuras que están debajo del módulo de botones encajen en las ranuras correspondientes.




6. Inserte el altavoz en las ranuras del revestimiento interno del casco.



7. Repita los pasos 3 a 6 en el otro lado.

8. Retire la cubierta de la cinta adhesiva de la sujeción con cierre autoadherente de bucle para micrófono y péguela en el interior del protector para barbillas del casco. A continuación, coloque el micrófono con cable en la sujeción con cierre autoadherente de bucle.



9. Vuelva a colocar las almohadillas internas empezando por la parte trasera y presione los broches de presión hasta que hagan clic.



3. INICIO

3.1 Software Sena descargable

3.1.1 Aplicación SENA MOTORCYCLES

Con solo emparejar el teléfono con el auricular, puede usar la **aplicación SENA MOTORCYCLES** para acelerar y facilitar las tareas de configuración y administración.



- Descargue la **aplicación SENA MOTORCYCLES** de **Google Play Store** o **App Store**.

3.1.2 Sena Device Manager


Sena Device Manager permite actualizar el firmware y establecer la configuración directamente desde el PC.



- Descargue **Sena Device Manager** de sena.com.

3.2 Carga

Carga del auricular



Puede cargar el auricular conectando el **WiFi Adapter** o un **cable USB de corriente y datos (USB-C)**.

El **cable USB de corriente y datos (USB-C)** no se incluye en la caja.

El auricular se cargará por completo en 2,5 horas aproximadamente. (el tiempo de carga podría variar en función del método de carga).

Nota:

- Asegúrese de quitarse el casco en el que está instalado el **SRL-Mesh** durante la carga. El auricular se apaga automáticamente durante la carga.
- Puede utilizarse cualquier cargador USB de terceros con los productos Sena, si el cargador cuenta con la aprobación de FCC, CE, IC u otro organismo local aprobado.
- El uso de un cargador no aprobado podría provocar incendios, explosiones, fugas y otros peligros, así como reducir la vida útil o el rendimiento de la batería.
- El **auricular** es compatible con dispositivos cargados por USB con 5 V de alimentación de entrada.

3.3 Leyenda



Pulsar el botón el número de veces especificado



Mantener pulsado el botón durante la cantidad de tiempo especificada




"Hola"

Instrucciones audibles

3.4 Encendido y apagado

Encendido





Apagado



3.5 Comprobación del nivel de batería

Se incluyen instrucciones sobre cómo encender los auriculares.

Encendido




Nota: cuando el nivel de batería sea bajo durante el uso, escuchará la instrucción de voz "**Nivel de batería bajo**".


3.6 Ajuste de volumen

Puede subir o bajar el volumen pulsando el **Botón (+)** o el **Botón (-)**. El volumen se establece y mantiene de manera independiente a niveles diferentes para cada fuente de emisión de audio (es decir, teléfono o intercomunicador) aunque reinicie el auricular.

Subir volumen



Bajar volumen



4. EMPAREJAMIENTO DEL AURICULAR CON OTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Cuando utilice el auricular con otros dispositivos Bluetooth por primera vez, deberá emparejarlos. Esto les permite reconocerse y comunicarse entre sí siempre que estén dentro de la zona de cobertura.

El auricular puede emparejarse con varios dispositivos Bluetooth, como un teléfono móvil, un GPS, un reproductor de MP3 o un adaptador de radio bidireccional Sena SR10, a través de **Emparejar teléfono**, **Emparejamiento de segundo teléfono móvil** y **Emparejamiento GPS**. El auricular también puede emparejarse con hasta tres auriculares Sena.

Se empareja con hasta tres auriculares Sena



También se empareja con:



Teléfono móvil



Reproductor de MP3



Dispositivos GPS



Sena SR10


4.1 Emparejar teléfono

Hay tres formas de emparejar el teléfono.

4.1.1 Emparejamiento inicial del SRL-Mesh


El auricular entrará automáticamente en el modo de emparejamiento del teléfono al iniciar el auricular por primera vez o en las siguientes situaciones:

- Reiniciarlo tras ejecutar **Restaurar**; o
 - Reiniciarlo tras ejecutar **Borrar todos los emparejamientos**.
1. Mantenga pulsados el **Botón central** y el **Botón (+)** durante **1 segundo**.



Parpadeando "Emparejar teléfono"

2. Seleccione **SRL-Mesh** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados. Si el teléfono móvil solicita un pin, introduzca 0000.




Nota:

- El modo de emparejamiento de teléfono dura **3 minutos**.
- Para cancelar el emparejamiento del teléfono, pulse el **Botón central**.


4.1.2 Emparejamiento con el SRL-Mesh apagado

1. Con el auricular apagado, mantenga presionado el **Botón central** y el **Botón (+)** hasta que el LED parpadee en rojo y azul de forma alterna y escuche el mensaje de voz "**Emparejar teléfono**".



Parpadeando "Emparejar teléfono"

2. Seleccione **SRL-Mesh** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados. Si el teléfono móvil solicita un pin, introduzca 0000.




4.1.3 Emparejamiento con el SRL-Mesh encendido


1. Con el auricular encendido, mantenga pulsado el **Botón central** durante **10 segundos**.



2. Pulse el **Botón (+)**.



3. Seleccione **SRL-Mesh** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados. Si el teléfono móvil solicita un pin, introduzca 0000.




4.2 Emparejamiento de segundo teléfono móvil - Segundo teléfono móvil, GPS y SR10


1. Mantenga pulsado el **Botón central** durante **10 segundos**.



2. Pulse el **Botón (+)** dos veces.



3. Seleccione **SRL-Mesh** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados. Si el dispositivo Bluetooth solicita un PIN, introduzca 0000.



4.3 Emparejamiento selectivo avanzado: manos libres o estéreo A2DP


Emparejar teléfono permite que el auricular establezca dos perfiles Bluetooth: **Manos libres** o **Estéreo A2DP**. **Emparejamiento selectivo avanzado** permite que el auricular separe los perfiles para habilitar la conexión con dos dispositivos.

4.3.1 Emparejamiento selectivo de teléfono: perfil de manos libres


1. Mantenga pulsado el **Botón central** durante **10 segundos**.



2. Pulse el **Botón (+)** **tres veces**.



3. Seleccione **SRL-Mesh** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados. Si el teléfono móvil solicita un pin, introduzca 0000.




4.3.2 Emparejar medio: perfil A2DP


1. Mantenga pulsado el **Botón central** durante **10 segundos**.



2. Pulse el **Botón (+)** **4 veces**.



3. Seleccione **SRL-Mesh** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados. Si el teléfono móvil solicita un pin, introduzca 0000.



4.4 Emparejar GPS

1. Mantenga pulsado el **Botón central** durante **10 segundos**.



2. Pulse el **Botón (+)** **5 veces**.



3. Seleccione **SRL-Mesh** en la lista de dispositivos detectados. Si el dispositivo Bluetooth solicita un PIN, introduzca 0000.




Nota: si empareja su dispositivo GPS a través del Emparejamiento GPS, sus instrucciones no interrumpirán sus conversaciones a través del intercomunicador Mesh Intercom, sino que se superpondrán. Las conversaciones a través del intercomunicador Bluetooth se interrumpirán con las instrucciones del sistema GPS.


5. USO DEL TELÉFONO MÓVIL

5.1 Realizar y responder llamadas


Responder a una llamada



Finalizar una llamada



Rechazar una llamada



Nota: si tiene un dispositivo GPS conectado, no escuchará sus instrucciones de voz durante las llamadas de teléfono.

5.2 Siri y Asistente de Google

El **SRL-Mesh** admite acceso a **Siri y Asistente de Google** de forma directa.

Puede activar **Siri o Asistente de Google** con la voz desde el micrófono del SRL-Mesh; se usará una palabra de activación. Se trata de un grupo de palabras como **“Hey Siri”** o **“Hey Google”**.

Active Siri o el Asistente de Google instalados en su smartphone




5.3 Marcación Rápida

5.3.1 Asignar preconfiguraciones de marcación rápida

Es posible asignar **preconfiguraciones de marcación rápida** desde la **aplicación SENA MOTORCYCLES**.

5.3.2 Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida

1. Acceda al menú **Marcación Rápida**.




2. Navegue hacia delante o hacia atrás por los números de **preconfiguración de marcación rápida**.



- (1) Rellamada
- (2) Marcación rápida 1
- (3) Marcación rápida 2
- (4) Marcación rápida 3
- (5) Cancelar

3. Llame a uno de sus números de **preconfiguración de marcación rápida**.




4. Volver a marcar el último número al que ha llamado.




6. MÚSICA EN ESTÉREO

6.1 Música en estéreo Bluetooth


Reproducir/pausar música



Pista siguiente



Pista anterior



6.2 Compartir música

Puede compartir música en estéreo por Bluetooth con un amigo de intercomunicador durante una conversación a través del intercomunicador a dos vías y un participante de Mesh. Si empieza a compartir música mientras el intercomunicador Bluetooth y Mesh Intercom están en funcionamiento al mismo tiempo, la música compartida durante el intercomunicador Bluetooth tendrá prioridad sobre la música compartida durante Mesh Intercom.


Nota:

- Tanto usted como su amigo de intercomunicador podrán controlar la reproducción de música a distancia, por ejemplo, podrán ir a la pista anterior y a la siguiente.
- **Compartir música** se detendrá cuando esté utilizando el teléfono móvil o escuchando instrucciones del GPS.
- **Compartir música** finalizará si el auricular inicia una conversación de intercomunicador multi-banda.

6.2.1 Compartir música mediante intercomunicador Bluetooth

Puede compartir música con un amigo de intercomunicador de una conversación a dos vías a través del intercomunicador.

Empezar a compartir música y dejar de hacerlo




6.2.2 Compartir música mediante Mesh Intercom

Puede empezar a compartir música con un participante de una **Mesh Intercom**.

1. El **creador** enviará un mensaje de solicitud a los **participantes** conectados durante **Mesh Intercom**.

[Creador]



[Creador]


"Encender Compartir Música", "Compartir Música"

[Participantes]


"¿Quiere aceptar compartir música?"

2. El **creador** compartirá música con el **primer participante** que acepte la solicitud.

[Participante] Aceptar



[Participante] Rechazar




7. MESH INTERCOM

7.1 ¿Qué es Mesh Intercom?

Mesh Intercom™ es un sistema de comunicación dinámico creado por Sena que ofrece comunicación entre motocicletas instantánea y sin esfuerzos sin necesidad de un proceso de agrupamiento previo. **Mesh Intercom** permite que los motoristas se conecten y comuniquen entre sí con usuarios cercanos sin necesidad de emparejar cada auricular.

La distancia operativa entre cada **SRL-Mesh** en **Mesh Intercom** puede ser de hasta 2 km (1,2 millas) en terrenos abiertos. En terrenos abiertos, la **Mesh** se puede ampliar hasta a 8 km (5 millas) entre un mínimo de seis usuarios. Dentro del mismo canal de **Open Mesh™** o el mismo grupo privado de **Group Mesh™**, seis usuarios pueden hablar al mismo tiempo y disfrutar de una calidad de conversación óptima.

Mesh Intercom



7.1.1 Open Mesh

Open Mesh es una función de Group Intercom abierta. Los usuarios se pueden comunicar con libertad entre ellos dentro del mismo canal de **Open Mesh** y seleccionar qué canal (del 1 al 9) desean usar desde el auricular.

Se puede conectar con un número de usuarios casi ilimitado dentro del mismo canal.

Open Mesh



7.1.2 Group Mesh

Group Mesh es una función de intercomunicador de grupo cerrado que permite que los usuarios se unan, salgan o vuelvan a unirse a una conversación a través del intercomunicador de grupo sin tener que emparejar cada auricular. Los usuarios se pueden comunicar con libertad entre ellos dentro del mismo grupo privado de **Group Mesh**.

Para establecer una conversación a través del intercomunicador cerrado utilizando **Mesh Intercom**, los usuarios deben crear una **Group Mesh**. Cuando los usuarios crean un grupo privado en **Group Mesh** mediante **Agrupamiento de mesh**, el auricular cambia automáticamente de **Open Mesh** a **Group Mesh**. A cada grupo pueden conectarse hasta 24 usuarios.


Group Mesh



7.2 Inicio de Mesh Intercom

Si **Mesh Intercom** está activado, el **SRL-Mesh** se conectará automáticamente a los usuarios de sistemas **SRL-Mesh** cercanos y les permitirá hablar entre sí pulsando el **Botón de Mesh Intercom**.

Mesh Intercom activado



Mesh Intercom desactivado




7.3 Uso de la Mesh en Open Mesh

Si **Mesh Intercom** está habilitado, al principio el auricular estará en **Open Mesh (valor predeterminado: canal 1)**.

7.3.1 Ajuste de canal (valor predeterminado: canal 1)


Si la comunicación por **Open Mesh** sufre interferencias porque hay otros grupos que también están utilizando el **canal 1 (valor predeterminado)**, cambie el canal. Puede seleccionar un canal del 1 al 9.

1. Pulse dos veces el **Botón de Mesh Intercom**.



2. Navegar entre canales.

(1 → 2 → ••• → 8 → 9 → Salir → 1 → •••)



3. Guarde el canal.


**Nota:**

- **Ajuste de canal** siempre comienza con el canal 1.
- Si no pulsa ningún botón durante unos **10 segundos** en un canal concreto, el canal se guardará automáticamente.
- El canal se recordará aunque apague el **SRL-Mesh**.
- Puede usar la **aplicación SENA MOTORCYCLES** para cambiar el canal.

7.4 Uso de la Mesh en Group Mesh

7.4.1 Creación de una Group Mesh

Para crear una **Group Mesh** se requieren **dos o más usuarios de Open Mesh**.



1. Para acceder a **Agrupamiento de mesh** y crear una **Group Mesh**, mantenga pulsado el **Botón de Mesh Intercom** durante **5 segundos** en el auricular de los **usuarios (usted, B y C)**.



2. Cuando el **Agrupamiento de mesh** finalice, los **usuarios (usted, B y C)** escucharán una instrucción de voz en los auriculares cuando **Open Mesh** cambie a **Group Mesh**.




"Group Mesh"

Nota:

- Si el **Agrupamiento de mesh** no se completa en un periodo de **30 segundos**, los usuarios escucharán la instrucción de voz "**Error al agrupar**".
- Si desea cancelar durante el **Agrupamiento de mesh**, pulse el **Botón de Mesh Intercom**.

7.4.2 Unirse a una Group Mesh existente


Uno de los usuarios actuales de una **Group Mesh existente** puede permitir que los **usuarios nuevos (uno o más)** de una **Open Mesh** se unan a la **Group Mesh existente**.



1. Para acceder al **Agrupamiento de mesh** y unirse a la **Group Mesh existente**, mantenga pulsado el **Botón de Mesh Intercom** durante **5 segundos** en los auriculares de **uno (usted) de los usuarios actuales** en la **Group Mesh existente** y los **usuarios nuevos (D y F)** en **Open Mesh**.



2. Cuando el **Agrupamiento de mesh** finalice, los **usuarios nuevos (D y F)** escucharán una instrucción de voz en los auriculares cuando **Open Mesh** cambie a **Group Mesh**.




"Group Mesh"

Nota: si el **Agrupamiento de mesh** no se completa en un plazo de **30 segundos**, el usuario actual (usted) escuchará un doble pitido de tono grave y los usuarios nuevos (D y F) escucharán la instrucción de voz "**Error al agrupar**".

7.5 Activar/desactivar el micrófono (valor predeterminado: activado)

Los usuarios pueden activar/desactivar el micrófono cuando se comunican a través de **Mesh Intercom**.



7.6 Cambiar entre Open Mesh y Group Mesh

Los usuarios pueden cambiar entre **Open Mesh** y **Group Mesh** sin restablecer la **Mesh**. Esto permite a los usuarios conservar la información de conexión de la **red Group Mesh** cuando se encuentra en **Open Mesh**.

Los usuarios pueden cambiar a **Group Mesh** para comunicarse con participantes a partir de la información de conexión a la **red Group Mesh**.

Cambiar entre Open Mesh y Group Mesh



Open Mesh



Group Mesh

Nota: si nunca ha participado en **Group Mesh**, no puede cambiar entre **Open Mesh** y **Group Mesh**. Escuchará la instrucción de voz **“No hay grupos disponibles”**.


7.7 Restablecer Mesh

Si el auricular de una **Open Mesh** o **Group Mesh** restablece la **Mesh**, volverá automáticamente a **Open Mesh** (valor predeterminado: canal 1).



8. INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

Hasta tres personas más se pueden emparejar con el auricular para conversaciones a través del intercomunicador Bluetooth.




8.1 Emparejamiento de intercomunicador

Hay dos formas de emparejar el auricular.

8.1.1 Usando Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP le permite emparejarse con sus amigos para comunicación de intercomunicador escaneando el código QR de la **aplicación SENA MOTORCYCLES** sin tener que recordar el funcionamiento de los botones.


1. Empareje el teléfono móvil con el auricular.
2. Abra la **aplicación SENA MOTORCYCLES** y pulse (**Menú Smart Intercom Pairing**).
3. Escanee el **código QR** que se muestra en el teléfono móvil de su amigo (**B**).
 - Su amigo (**B**) puede mostrar el código QR en el teléfono móvil pulsando > **Código QR** () en la **aplicación SENA MOTORCYCLES**.




4. Pulse **Guardar** y compruebe que su amigo **(B)** está emparejado con **usted (A)** correctamente.
5. Pulse **Escanear** (📷) y repita los pasos 3 y 4 para emparejar con los **amigos de intercomunicador (C)** y **(D)**.

Nota: Smart Intercom Pairing (SIP) no es compatible con productos Sena que usan **Bluetooth 3.0 o inferior**.

8.1.2 Con el botón



1. **Usuarios (Usted, B)** entran en **Emparejamiento de intercomunicador**.



2. Los **dos auriculares (A y B)** se emparejarán automáticamente.

3. Repita los pasos anteriores para realizar el emparejamiento con **otros auriculares (C y D)**.

8.2 Último en llegar, primero en ser atendido

La cola de emparejamiento con el intercomunicador es **Último en llegar, primero en ser atendido**. Si el auricular está emparejado con varios auriculares para conversaciones a través del intercomunicador, el último auricular emparejado se establece como el **primer amigo de intercomunicador**. Por ejemplo, después de los procedimientos de emparejamiento arriba indicados, el **auricular (D)** es el **primer amigo de intercomunicador** del auricular (A), el **auricular (C)** es el **segundo amigo de intercomunicador** del auricular (A) y el **auricular (B)** es el **tercer amigo de intercomunicador del auricular (A)**.

Orden de emparejamiento de intercomunicador



Último en llegar, primero en ser atendido




8.3 Conversación a través del intercomunicador a dos vías


Puede iniciar o finalizar una conversación a través del intercomunicador con un **amigo de intercomunicador**.




Iniciar/finalizar conversación con el primer amigo de intercomunicador



Iniciar/finalizar conversación con el segundo amigo de intercomunicador C



Iniciar/finalizar conversación con el tercer amigo de intercomunicador B




8.4 Intercomunicador multi-banda

Intercomunicador multi-banda permite mantener conversaciones telefónicas tipo conferencia hasta con **tres amigos de intercomunicador** al mismo tiempo. Cuando **Intercomunicador multi-banda** está en funcionamiento, la conexión con el teléfono móvil se desconecta temporalmente. No obstante, en cuanto **Intercomunicador multi-banda** deja de estar en funcionamiento, se restablece la conexión con el teléfono móvil.

8.4.1 Inicio de una conversación a tres vías a través del intercomunicador

Usted (A) puede mantener una **conversación a tres vías a través del intercomunicador** con otros dos **amigos de intercomunicador (B y C)** estableciendo dos conexiones a través del intercomunicador al mismo tiempo.

1. **Usted (A)** tiene que estar emparejado con otros dos **amigos de intercomunicador (B y C)** para la **conversación a tres vías a través del intercomunicador**.



2. Inicie una conversación a través del intercomunicador con el **primer amigo de intercomunicador (C)** pulsando el **Botón central**.



3. **Usted (A)** puede llamar al **segundo amigo de intercomunicador (B)** pulsando dos veces el **Botón central**, o el **segundo amigo de intercomunicador (B)** puede unirse realizándose una llamada de intercomunicador a **usted (A)**.




4. Ahora **usted (A)** y **dos amigos de intercomunicador (B y C)** están manteniendo una **conversación a tres vías a través del intercomunicador**.




8.4.2 Inicio de una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador

Con **tres amigos de intercomunicador** conectados, un nuevo participante (**D**) puede crear una **conversación a cuatro vías a través del intercomunicador** haciendo una llamada de intercomunicador a (**B**) o (**C**).


1. **El amigo de intercomunicador (B) tiene que estar emparejado con un nuevo participante (D).**



2. **El amigo de intercomunicador (B) puede llamar a un nuevo participante (D) pulsando el Botón central, o un nuevo participante (D) puede unirse al intercomunicador realizando una llamada de intercomunicador al amigo de intercomunicador (B).**



3. Ahora, **usted (A)**, **los dos amigos de intercomunicador (B y C)** y **un nuevo participante (D)** están manteniendo una **conversación a cuatro vías a través del intercomunicador**.



8.4.3 Finalización de una conversación a través del intercomunicador multi-banda

Puede finalizar el intercomunicador para conferencias por completo o solo desconectar la conexión del intercomunicador con uno de sus **amigos de intercomunicador** activos.

Finalizar todas las conexiones de intercomunicador

- Mantenga pulsado el **Botón central** durante **3 segundos**.

Desconecte la conexión de intercomunicador con uno de los amigos de intercomunicador

- Desconectar (C): pulse el **Botón central**.
- Desconectar (B) y (D): pulse dos veces el **Botón central**.


Nota: si desconecta al **segundo amigo (B)**, también quedará desconectado del **tercer participante (D)**. Esto se debe a que el **tercer participante (D)** está conectado con usted a través del **segundo amigo (B)**.

8.5 Conversación telefónica a tres vías con usuarios del intercomunicador

Puede mantener una **conversación telefónica a tres vías** añadiendo a un **amigo de intercomunicador** a la conversación mantenida a través del teléfono móvil.


1. Durante una llamada de teléfono móvil, pulse el **Botón central una vez, dos veces o tres veces** para invitar a uno de sus **amigos de intercomunicador** a la conversación.

Invitar a un amigo de intercomunicador a la conversación telefónica




2. Para desconectar el intercomunicador durante una conversación telefónica, pulse el **Botón central una vez, dos veces o tres veces.**

Desconectar al amigo de intercomunicador de la conversación



3. Para desconectar la llamada de teléfono móvil durante una conversación telefónica, mantenga pulsado el **Botón central** durante **2 segundos**.

Finalizar la llamada de teléfono en la conversación




Nota: cuando tenga una llamada entrante por intercomunicador durante una llamada de teléfono móvil, escuchará pitidos dobles agudos.

8.6 Group Intercom

Group Intercom le permite crear al instante un **intercomunicador multi-banda para conferencias** con los últimos tres auriculares emparejados.

Para iniciar el Group Intercom

- Realice el emparejamiento de intercomunicador con hasta tres auriculares con los que desee mantener un **Group Intercom**.



Finalización de Group Intercom




8.7 Conversación a través de Mesh Intercom con un participante de intercomunicador Bluetooth


Los usuarios pueden utilizar el intercomunicador Bluetooth existente y la función **Mesh Intercom** al mismo tiempo. En este caso, se recomienda establecer la comunicación con otro auricular Sena a través de la conexión del intercomunicador Bluetooth y utilizar **Mesh Intercom** entre auriculares **SRL-Mesh**. Un usuario que esté en **Open Mesh** o **Group Mesh** mientras usa Mesh Intercom puede incluir hasta 3 de sus amigos de intercomunicador Bluetooth. Puede iniciar una conversación a través del intercomunicador de dos vías con uno de sus tres amigos de intercomunicador para incluirlo en la mesh.

Nota:

- La calidad de audio disminuirá si un **SRL-Mesh** se conecta a dos o más amigos de intercomunicador Bluetooth mientras está en **Open Mesh** o **Group Mesh** cuando se usa **Mesh Intercom**.
- Si se crea un bucle cerrado, como se muestra a continuación, cada usuario tendrá graves problemas de ruido. Sena recomienda no crear bucles cerrados.



- Si **Intercomunicador Bluetooth** se activa de forma accidental durante la comunicación **Mesh Intercom** entre auriculares **SRL-Mesh**, tal y como se muestra a continuación, escuchará la instrucción de voz "**Mesh Intercom deshabilitado. Intercom Bluetooth conectado**" cada minuto. Si desactiva el **Intercomunicador Bluetooth** o **Mesh Intercom**, la instrucción de voz dejará de escucharse.



9. UNIVERSAL INTERCOM


Universal Intercom le permite mantener conversaciones a través del intercomunicador con usuarios de auriculares Bluetooth de otras marcas. Los auriculares Bluetooth de otras marcas pueden conectarse al auricular de Sena si son compatibles con el **Perfil de manos libres (HFP) Bluetooth**. Solo podrá emparejar el auricular con un auricular de otra marca al mismo tiempo. La distancia del intercomunicador depende del rendimiento del auricular al que esté conectado. Cuando un auricular de otra marca está emparejado con el auricular y se empareja otro dispositivo Bluetooth a través de **Emparejamiento de segundo teléfono móvil**, este se desconectará.

9.1 Emparejamiento del Intercomunicador Universal

1.  =   →  "Configuración"
2.  =   →  "Emparejamiento del intercom Universal"
3.  =   → Acceder al modo de **Emparejamiento del Intercomunicador Universal**.
4. Seleccione el modo de emparejamiento manos libres en el auricular de otra marca. El auricular se emparejará automáticamente con el auricular Bluetooth de otra marca.

9.2 Universal Intercom a dos vías

Puede iniciar la conexión del **Universal Intercom** con unos auriculares Bluetooth de otra marca mediante el mismo método de conexión de intercomunicador que con otros auriculares Sena.



Puede desconectar el **Universal Intercom a dos vías** del mismo modo que hace en un **intercomunicador a dos vías** normal. Consulte **Sección 8.3: "Conversación a través del intercomunicador a dos vías"**.

9.3 Conferencia Universal Intercom

Puede mantener una comunicación de **Intercomunicador multi-banda** hasta con **tres amigos de intercomunicador** que utilicen auriculares de otras marcas. Algunos auriculares de otra marca pueden no admitir **Conferencia Universal Intercom**.


Puede realizar la llamada de **Conferencia Universal Intercom** del mismo modo que las conversaciones a cuatro vías a través del intercomunicador.

Puede desconectar la **Conferencia Universal Intercom** del mismo modo que hace en un **Intercomunicador multi-banda** normal. Consulte **Sección 8.4: "Intercomunicador multi-banda"**.

9.3.1 Universal Intercom a tres vías

Puede efectuar una conexión **Universal Intercom a tres vías** con dos auriculares y un auricular Bluetooth de otra marca. Si se establece la conexión del intercomunicador, ninguno de los auriculares conectados podrá utilizar la función de llamada, debido a que la conexión entre el auricular y el teléfono se desconecta temporalmente. Si desconecta la llamada mediante intercomunicador, se volverá a establecer la conexión del teléfono móvil automáticamente para que pueda utilizar una función de llamada.

1. **Usted (A)** tiene que estar emparejado con un auricular Bluetooth de otra marca **(B)** y otro auricular **(C)** para el **Intercomunicador para conferencias a tres vías**.



2. Inicie una conversación a través del intercomunicador con un auricular Bluetooth de otra marca **(B)** en su grupo del intercomunicador. Por ejemplo, **usted (A)** puede iniciar una conversación a través del intercomunicador con el auricular Bluetooth de otra marca **(B)**. El auricular Bluetooth de otra marca **(B)** puede iniciar también una llamada a través del intercomunicador con **usted (A)**.



3. El otro auricular (**C**) puede unirse a la conversación realizando una llamada de intercomunicador a **usted (A)**.



4. Ahora, **usted (A)**, el auricular Bluetooth de otra marca (**B**) y el otro auricular (**C**) están manteniendo un **Intercomunicador para conferencias a tres vías**.



9.3.2 Universal Intercom a cuatro vías


Puede realizar la llamada de **Universal Intercom a cuatro vías** de la misma forma que una **conversación a cuatro vías a través del intercomunicador** normal.

Puede realizar una conexión de **Universal Intercom a cuatro vías** con un par de configuraciones distintas:

- 1) dos auriculares y dos auriculares Bluetooth de otra marca, o
- 2) tres auriculares y un auricular Bluetooth de otra marca.

Caso 1 del Universal Intercom a cuatro vías

- 1) **Usted (A)**, un auricular Bluetooth de otra marca (**B**), otro auricular (**C**) y un auricular Bluetooth de otra marca (**D**).



Caso 2 del Universal Intercom a cuatro vías

- 2) **Usted (A)**, un auricular Bluetooth de otra marca (**B**) y **dos otros auriculares (C y D)**.



9.4 Conversación a través de Mesh Intercom con un participante de Universal Intercom de dos vías

Los usuarios pueden utilizar el **Universal Intercom de dos vías** existente y la función **Mesh Intercom** al mismo tiempo. En este caso, se recomienda establecer la comunicación con el **auricular de otra marca** mediante la conexión de **Universal Intercom de dos vías** y usar **Mesh Intercom** entre **auriculares SRL-Mesh**.

Un usuario que esté en **Open Mesh** o **Group Mesh** mientras usa **Mesh Intercom** puede incluir un **amigo de Universal Intercom**. Puede iniciar una conversación de **Universal Intercom de dos vías** con su **amigo de Universal Intercom** para incluirlo en la **Mesh**.

10. USO DE LA RADIO FM

10.1 Encendido/Apagado de la radio FM

Radio FM activada



Radio FM desactivada




10.2 Detectar y guardar emisoras de radio


La función “**Detectar**” busca emisoras de radio.

1. Buscar emisoras de radio.

Buscar emisoras hacia adelante




Buscar emisoras hacia atrás




2. Guardar la emisora actual.

Acceder al modo de selección de preconfiguración




3. Navegar por los números de preconfiguración que quiera almacenar.

Navegar hacia delante/atrás por las emisoras preconfiguradas




o




4. Guardar emisora en el número de preconfiguración que elija o eliminar la emisora de la memoria.

Guardar emisora en el número de preconfiguración



Eliminar emisora de la memoria




10.3 Buscar y guardar emisoras de radio


La función “**Buscar**” busca automáticamente emisoras de radio, comenzando por la frecuencia de la emisora actual y subiendo.

1. Buscar emisoras.

Iniciar búsqueda




Detener búsqueda



2. El sintonizador Sena hace una pausa en cada emisora que encuentra durante **8 segundos** antes de pasar a la siguiente.
3. Guardar la emisora actual. La emisora se guardará con el siguiente número de preconfiguración.

Guardar la emisora actual




Nota: puede usar la **aplicación SENA MOTORCYCLES** para guardar las emisoras preconfiguradas.

10.4 Preconfiguración temporal de emisoras

La función **Preconfiguración temporal** busca y guarda automáticamente las 10 emisoras de radio más próximas sin cambiar las emisoras preconfiguradas existentes.

1. Buscar y guardar automáticamente 10 emisoras.

Emisoras temporales




2. Las emisoras preconfiguradas temporalmente se borrarán al reiniciar el auricular.

10.5 Navegar por las emisoras preconfiguradas

Utilizando los anteriores métodos pueden almacenarse hasta 10 emisoras de radio. Puede navegar por las emisoras guardadas.

Navegar por las emisoras preconfiguradas



11. CONTROL POR VOZ

El **Control por voz** del auricular le permite realizar determinadas operaciones con la voz. Puede controlar el auricular utilizando las manos libres con el reconocimiento de voz. El Control por voz multilingüe es compatible con **inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés y ruso**.

Lista de Control por voz hablado

Estado del modo	Función	Control por voz
Espera/ Intercomunicador Bluetooth/ Mesh Intercom/ Radio FM/ Música	Comprobar la batería	"Hey Sena, comprobar batería"
	Subir volumen	"Hey Sena, subir volumen"
	Bajar volumen	"Hey Sena, bajar volumen"
	Emparejar teléfono	"Hey Sena, emparejar teléfono"
	Emparejamiento del intercomunicador Bluetooth	"Hey Sena, emparejar intercom"
	Inicio/finalización de cada intercomunicador Bluetooth	"Hey Sena, intercom [uno, dos, tres]"
Espera/ Intercomunicador Bluetooth/ Radio FM/Música	Activar Mesh Intercom	"Hey Sena, activar Mesh"
Mesh Intercom	Desactivar Mesh Intercom	"Hey Sena, apagar Mesh"
	Agrupamiento de mesh	"Hey Sena, agrupamiento de Mesh"
	Cambiar a Open Mesh	"Hey Sena, Open Mesh"
	Cambiar a Group Mesh	"Hey Sena, Group Mesh"
	Terminar intercomunicador Bluetooth y Mesh intercom	"Hey Sena, cortar intercom"

Estado del modo	Función	Control por voz
Espera/ Intercomunicador Bluetooth/ Mesh Intercom	Reproducir música	"Hey Sena, reproducir música"
Espera/ Intercomunicador/ Mesh Intercom/ Música	Activar la radio FM	"Hey Sena, radio FM activada"
Música/ radio FM	<ul style="list-style-type: none"> • FM: preconfiguración siguiente • Música: pista siguiente 	"Hey Sena, siguiente"
	<ul style="list-style-type: none"> • FM: preconfiguración anterior • Música: pista anterior 	"Hey Sena, anterior"
Música	Pausar música	"Hey Sena, detener música"
Radio FM	Desactivar la radio FM	"Hey Sena, radio FM apagada"
Responder a una llamada entrante		"Responder"
Ignorar una llamada entrante		"Ignorar"

Nota:

- Puede cambiar de un idioma a otro con la función **Idioma del auricular** de la **aplicación SENA MOTORCYCLES**.
- Si configura un idioma que no admite control por voz, el control por voz solo funcionará con los comandos en inglés.
- Puede ver la lista de comandos de control por voz de otros idiomas en la **aplicación SENA MOTORCYCLES**.
- El rendimiento del **control por voz** puede variar en función de las condiciones del entorno.

12. PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES Y ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE

12.1 Prioridad de las funciones

El auricular funciona con el siguiente orden de prioridad:

- (mayor) Teléfono móvil
- Mesh Intercom/intercomunicador Bluetooth
- Compartir música a través de estéreo Bluetooth
- Radio FM
- (menor) Música en estéreo Bluetooth

Las funciones de más prioridad interrumpen a las funciones de menos prioridad. Por ejemplo, una **conversación a través del intercomunicador** interrumpirá la música en estéreo, y una llamada de teléfono móvil entrante interrumpirá una **conversación a través del intercomunicador**.

12.2 Actualizaciones de firmware

El auricular admite actualizaciones de firmware. Hay dos formas de actualizar el firmware.

12.2.1 Con el WiFi Adapter

Puede actualizar el firmware con el **WiFi Adapter**.

Puede instalar automáticamente en el auricular las actualizaciones de firmware disponibles desde la red inalámbrica.

Consulte la **Guía de inicio rápido del WiFi Adapter** incluida en la caja.

12.2.2 Con Sena Device Manager

Puede actualizar el firmware con **Sena Device Manager**.

El **cable USB de corriente y datos (USB-C)** debe estar conectado al PC para actualizar el firmware con **Sena Device Manager**.

Nota:

- El **cable USB de corriente y datos (USB-C)** no se incluye en la caja.
- No conecte el **WiFi Adapter** al PC para usar **Sena Device Manager**.


Visite **sena.com** para acceder a las descargas de software más recientes.

Haga clic aquí para visitar sena.com



13. AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN

13.1 Menú de configuración del auricular


Acceder al menú de configuración



Navegar entre las opciones de menú



Ejecutar opciones de menú



Menú de configuración del auricular

Menú de configuración de voz	Pulse el Botón central
Emparejar teléfono	Cero
Emparejamiento de segundo teléfono móvil	Cero
Emparejamiento selectivo de teléfono	Cero
Emparejar medio	Cero
Emparejar GPS	Cero
Borrar todos los emparejamientos	Ejecutar
Emparejamiento de control remoto	Ejecutar
Emparejamiento del Intercomunicador Universal	Ejecutar
Restaurar	Ejecutar
Salir de configuración	Ejecutar

13.1.1 Borrar todos los emparejamientos

Puede eliminar toda la información de emparejamiento Bluetooth del auricular.

13.1.2 Emparejamiento de control remoto

Puede controlar de forma remota el auricular utilizando **dispositivos de control remoto Sena** (se venden por separado).

1. Encienda el auricular y el dispositivo de control remoto.
2. Ejecutar el **Emparejamiento de control remoto**.
3. Acceda al modo de emparejamiento en el dispositivo de control remoto. Automáticamente, el auricular se conectará con el dispositivo de control remoto en modo de emparejamiento.

13.2 Ajuste de configuración del software

Puede cambiar la configuración de los auriculares desde la **aplicación SENA MOTORCYCLES** o desde **Sena Device Manager**.



SENA MOTORCYCLES



Sena Device Manager

13.2.1 Idioma del auricular

Puede seleccionar el idioma del dispositivo. El idioma seleccionado se conserva incluso después de reiniciar el auricular.

13.2.2 Ecuación de audio (valor predeterminado: balance de música)

Aumenta o reduce el nivel de decibelios de distintos rangos de audio.

- **Balance de música** ajusta la respuesta en frecuencia que aporta el equilibrio más natural entre graves, medios y agudos.
- **Música mejorada** reduce ligeramente las frecuencias del rango medio.
- **Voz** aumenta las frecuencias del rango medio de la voz humana y reduce el ruido del entorno para conseguir una mayor claridad en las comunicaciones por voz.
- **Mejora de graves** aumenta el rango de graves del audio (130 Hz o menos).
- **Mejora de agudos** aumenta el rango de agudos del audio (6 kHz o más).

13.2.3 Teléfono VOX (valor predeterminado: activado)

Si esta función está activada, podrá responder a las llamadas entrantes mediante la voz. Cuando escuche un tono de una llamada entrante, podrá responder al teléfono diciendo una palabra como "**Hola**" en alto o soplando al micrófono. La función **Teléfono VOX** se desactiva temporalmente si se conecta al intercomunicador. Si se deshabilita esta función, tiene que pulsar el **Botón central** para responder a una llamada entrante.

13.2.4 Intercomunicador VOX (valor predeterminado: desactivado)

Si esta función está activada, podrá iniciar una conversación a través del intercomunicador con el último amigo de intercomunicador con el que se ha conectado mediante la voz. Cuando desea iniciar el intercomunicador, diga una palabra como "**Hola**" en alto o sople al micrófono. Si inicia una conversación a través del intercomunicador mediante voz, este se desactivará automáticamente cuando usted y su amigo de intercomunicador permanezcan en silencio durante 20 segundos. No obstante, si inicia una conversación a través del intercomunicador manualmente pulsando el **Botón central**, deberá finalizar dicha conversación manualmente. No obstante, si inicia el intercomunicador mediante voz y lo finaliza manualmente tocando el **Botón central**, no podrá iniciar el intercomunicador mediante voz temporalmente. En este caso, deberá pulsar el **Botón central** para reiniciar el intercomunicador. Esto permite evitar las conexiones repetidas no intencionadas del intercomunicador producidas debido a un fuerte ruido del viento. Tras reiniciar el auricular, puede volver a iniciar el intercomunicador mediante voz.

13.2.5 Sensibilidad VOX (valor predeterminado: 3)

La **Sensibilidad VOX** puede ajustarse en función del entorno de conducción. **Nivel 5** es el ajuste de sensibilidad más alto y **Nivel 1** es el más bajo.

13.2.6 Intercomunicador HD (valor predeterminado: activado)

Intercomunicador HD mejora la calidad del audio del intercomunicador bidireccional de calidad normal a HD. Al entrar en una conversación a través del intercomunicador multi-banda, **Intercomunicador HD** se deshabilitará temporalmente. Si esta característica está desactivada, la calidad del audio bidireccional del intercomunicador cambiará a calidad normal.

Nota:

- la distancia del **Intercomunicador HD** es relativamente más corta que la del intercomunicador normal.
- **Intercomunicador HD** se deshabilita temporalmente al activar **Intercom Bluetooth Audio Multitasking**.

13.2.7 Voz HD (valor predeterminado: activado)

Voz HD le permite comunicarse en alta definición durante las llamadas telefónicas. Esta función mejora la calidad del audio para que resulte nítido y claro durante las conversaciones telefónicas. Si esta función está activada, las llamadas telefónicas entrantes interrumpirán las conversaciones a través del intercomunicador y no se escuchará el audio del SR10 durante las conversaciones a través del intercomunicador. Si se habilita la función **Voz HD, la función de conferencia telefónica entre tres personas con participante de intercomunicador** no estará disponible.

Nota:

- consulte con el fabricante del dispositivo Bluetooth que conectará al auricular para saber si el dispositivo admite **Voz HD**.
- La opción **Voz HD** solo está activa cuando **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** está desactivado.

13.2.8 Intercom Bluetooth Audio Multitasking (valor predeterminado: desactivado)

Audio Multitasking (Intercom Bluetooth Audio Multitasking y Audio Multitasking de Mesh Intercom) le permite establecer una conversación a través del intercomunicador mientras escucha música, radio FM o instrucciones del GPS al mismo tiempo. El audio superpuesto se reproduce de fondo con un volumen inferior cuando se establece una conversación a través del intercomunicador y recupera el volumen normal una vez finalizada la conversación.

La función **Audio Multitasking de Mesh Intercom** siempre está activa.

Nota:

- Para que la función **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** funcione correctamente, debe apagar y encender el auricular. **Reinicie el auricular.**
- **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** permanecerá activado durante conversaciones a través del intercomunicador de dos vías con un auricular que también sea compatible con esta función.
- Algunos dispositivos GPS no son compatibles con esta función.
- La función **Audio Multitasking** puede configurarse a través de los ajustes **Sensibilidad de superposición intercom-audio** y **Gestión del volumen de superposición de audio**.

13.2.9 Sensibilidad de superposición intercom-audio (Sensib. de superposic. intercom-sonido) (valor predeterminado: 3)

El volumen de la música, la radio FM y el GPS se reducirá para reproducirse de fondo si habla a través del intercomunicador mientras se reproduce el audio superpuesto. Puede ajustar la sensibilidad del intercomunicador para activar este modo de audio de fondo. El **Nivel 1** es la sensibilidad más baja, mientras que el **Nivel 5** es la sensibilidad más alta.

Nota: si la voz no supera la sensibilidad del nivel seleccionado, el audio superpuesto no bajará.

13.2.10 Gestión del volumen de superposición de audio (valor predeterminado: desactivado)

El volumen del audio superpuesto de la música, la radio FM y el GPS se reducirá cuando se establezca una conversación a través del intercomunicador. Si **Gestión del volumen de superposición de audio** está activado, el nivel de volumen del audio superpuesto no se reducirá durante la conversación a través del intercomunicador.

13.2.11 Control de volumen inteligente (valor predeterminado: desactivado)

Si activa **Control de volumen inteligente**, cambiará automáticamente el nivel de volumen del altavoz según el nivel de ruido ambiental. Puede activarlo mediante el ajuste de la sensibilidad en el nivel **Bajo**, **Medio** o **Alto**.

13.2.12 Efecto local (valor predeterminado: desactivado)

Efecto local son comentarios audibles de su propia voz. Le ayuda a hablar de forma natural al nivel adecuado, de acuerdo con las distintas condiciones de ruido del casco. Si esta función está activada, podrá oír lo que está diciendo durante una conversación a través del intercomunicador o una llamada telefónica.

13.2.13 Instrucción de voz (valor predeterminado: activado)

Puede desactivar las **Instrucciones de voz** mediante los ajustes de la configuración de software, pero las siguientes instrucciones de voz estarán siempre activadas.

- Menú de ajustes de configuración del auricular, indicación del nivel de batería, marcación rápida, funciones de la radio FM

13.2.14 Ajuste RDS AF (valor predeterminado: desactivado)

El ajuste **Frecuencia alternativa (AF) del Sistema de datos de radio (RDS)** permite a un receptor volver a sintonizar la ubicación de la segunda frecuencia cuando la primera señal se debilita demasiado. Con RDS AF activado en el receptor, podrá utilizarse una emisora de radio con más de una frecuencia.

13.2.15 Guía de emisoras FM (valor predeterminado: activado)

Cuando la **Guía de emisoras FM** esté activada, las frecuencias de las emisoras FM se indicarán mediante instrucciones de voz a medida que el usuario seleccione las emisoras preconfiguradas. Cuando la **Guía de emisoras FM** esté desactivada, las instrucciones de voz sobre las frecuencias de las emisoras FM no se indicarán a medida que el usuario seleccione las emisoras preconfiguradas.

13.2.16 Advanced Noise Control™ (valor predeterminado: activado)

Con **Advanced Noise Control** habilitado, el ruido de fondo se reduce durante las conversaciones a través del intercomunicador. Si se encuentra deshabilitado, el ruido en segundo plano se mezclará con su voz durante la conversación mediante intercomunicador.

13.2.17 Selección de regiones

Puede seleccionar el rango de la frecuencia FM adecuado para su ubicación. Con el ajuste de región, puede optimizar la función de detección para evitar rangos de frecuencias innecesarios.

Región	Rango de frecuencia	Paso
Todo el mundo	76,0 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Norteamérica, Sudamérica y Australia	87,5 ~ 107,9 MHz	± 200 kHz
Asia y Europa	87,5 ~ 108,0 MHz	± 100 kHz
Japón	76,0 ~ 95,0 MHz	± 100 kHz

14. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Visite sena.com para obtener más información sobre resolución de problemas.

- Apoyo al cliente: sena.com

14.1 Restablecimiento tras un fallo

Si el auricular no funciona correctamente, puede restablecer la unidad de una forma sencilla:


1. Busque el **Botón de restablecimiento tras un fallo en orificio** por encima del **puerto para cargador CC** y actualización de firmware.
2. Inserte un clip con cuidado en el orificio y pulse ligeramente el **Botón de restablecimiento tras un fallo en orificio**.



3. El auricular se apagará.

Nota:

- La función **Restablecimiento tras un fallo** no restablecerá los valores predeterminados de fábrica del auricular.
- El LED de carga no es el **Botón de restablecimiento tras un fallo en orificio**. No lo presione.



14.2 Restaurar

Si desea borrar toda la configuración y comenzar de cero, puede restaurar los valores predeterminados de fábrica del auricular utilizando la función **Restaurar**.

1.  =   →  "Configuración"

2.  =   →  "Restaurar"

3.  =   →  "Reiniciar auriculares,
adiós"



Copyright © 2022 Sena Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.

© 1998–2022 Sena Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Sena Technologies, Inc. se reserva el derecho a realizar cualquier cambio y mejora en su producto sin previo aviso.

Sena™ es una marca comercial de Sena Technologies, Inc. o sus filiales en EE. UU. y en otros países. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 33i™, 50S™, 50R™, 50C™, 5S™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, ACS10™, ACS-RAM™, C1™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, Impulse™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, R2™, R2 EVO™, R2X™, M1™, M1 EVO™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, Stryker™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™, +mesh™, +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort Black™, Econo™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™, OUTSTAR S™, OUTFORCE™, OUTRIDE™, EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, Expand™, Expand Boom™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™ son marcas comerciales de Sena Technologies, Inc. o sus filiales. Estas marcas comerciales no se pueden utilizar sin el permiso expreso de Sena.

GoPro® es una marca comercial registrada de Woodman Labs de San Mateo, California. Sena Technologies, Inc. ("Sena") no está asociada con Woodman Labs, Inc. El Sena Bluetooth Pack para GoPro® es un accesorio diseñado y fabricado especialmente por Sena Technologies, Inc. para la GoPro® Hero3 y Hero4 que permite el uso de funciones Bluetooth.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Sena los utiliza siempre con licencia. iPhone® y iPod® touch son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

Dirección: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618