



**para cascos Shoei
de inicio rápido** SPANISH

Viaje 6



los cascos SHOEI compatibles con el SRL 2 escanee el

[Inicio](#) | [Instalación en el hogar](#)






través del
caciones de su GPS
ones Bluetooth®
n micrófono con
bía sido tan mínima

1. Este producto incluye una Guía de inicio rápido, que es la versión sencilla de la Guía del usuario. **LA VERSIÓN COMPLETA DE LA GUÍA DEL USUARIO PUEDE DESCARGARSE EN SENA.COM/ES.**
2. Actualice este producto gratis con el firmware más reciente para disfrutar las nuevas características avanzadas integradas en este producto. Visite [seña.com/Es](http://SENA.COM/ES) para obtener información sobre cómo




-

Instalación en cascos integrados




Funciona






to de los botones



En





Restaurar

Si desea restaurar los valores predeterminados de fábrica del auricular, utilice Restablecer en el menú de configuración. Los auriculares restaurarán automáticamente la configuración predeterminada y se apagaran.

Control por voz

Restablecimiento tras un fallo

Si el auricular no funciona correctamente por algún motivo, restablézcalo pulsando suavemente el botón de restablecimiento que se encuentra en el orificio situado junto al puerto para cargador CC y actualización de firmware.

Radio Buscar siguiente banda de FM

Guardado como preconfiguración durante la búsqueda

Control por voz

Función

"Music"	Reproducir/pausar música
"FM radio"	Encendido/Apagado de la radio FM
Reproducir/pausar música	Pulse el Botón central durante 1 segundo
Inicio de Group Intercom	Pulse el Botón (+) y el Botón (-)
"Intercom [one, two, ... , nine]"	Inicio/Finalización de cada intercomunicador
Finalización de Group Intercom	Pulse el Botón (+) y el Botón (-) durante 1 segundo
"Speed dial [one, two, three]"	Marcación rápida

Eliminación